ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕХНОЭНЕРГО» 603152, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Кемеровская, д. 3, офис 9

СОГЛАСОВАНО Главный метролог ФБУ «Нижегородский ЦСМ» Т.Б. Змачинская августа 2023 г.

Государственная система обеспечения единства измерений

СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПСЧ-4ТМ.06Т

Методика поверки

ФРДС.411152.008МП

г. Нижний Новгород 2023 г.

Содержание

1	Общие положения	3
2	Перечень операций поверки средства измерений	4
3	Требования к условиям проведения поверки	5
4	Требования к специалистам, осуществляющим поверку	5
5	Метрологические и технические требования к средствам поверки	5
6	Требования (условия) по обеспечению безопасности проведения поверки	6
7	Внешний осмотр средства измерений	7
8	Подготовка к поверке и опробование средства измерений	7
9	Проверка программного обеспечения (ПО) средства измерений	19
10	Определение метрологических характеристик средства измерений	19
11 требова	Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим ниям	31
12	Оформление результатов поверки	31
Прилож	ение А Схемы подключения счетчика к поверочной установке	32
Прилож	ение Б Схема подключения счетчиков к компьютеру	36

1 Общие положения

1.1 Настоящая методика составлена с учетом требований Приказов Минпромторга России № 2510 от 31.07.2020, № 2907 от 28.08.2020, МИ 3650-2022, РМГ 51-2002 в соответствии с требованиями ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012, ГОСТ 8.584-2004 и устанавливает методику первичной, периодической и внеочередной поверки счётчиков, а также объем, условия поверки и подготовку к ней.

1.2 Выполнение всех требований настоящей методики обеспечивает прослеживаемость поверяемого средства измерений к государственному первичному эталону ГЭТ 153-2019 «Государственный первичный эталон единицы электрической мощности в диапазоне частот от 1 до 2500Гц» в соответствии с приказом Росстандарта от 23.07.2021 № 1436 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений электроэнергетических величин в диапазоне частот от 1 до 2500 Гц».

При определении метрологических характеристик по п.п. 10.1-10.5 применяется метод прямых измерений (непосредственного сравнения результата измерения поверяемого счетчика со значением, определенного эталоном).

1.3 Настоящая методика распространяется на счетчики электрической энергии многофункциональные ПСЧ-4ТМ.06Т (далее - счетчики), предназначенные для измерения и многотарифного коммерческого или технического учета активной и реактивной энергии прямого и обратного направления в трехфазных сетях переменного тока.

В модельный ряд счётчиков типа ПСЧ-4ТМ.06Т входят счётчики, отличающиеся номинальным напряжением, номинальным (базовым) током, наличием реле управления нагрузкой, типом подключения (трансформаторное или непосредственное), типами интерфейсов связи и способом установки (внутри или снаружи помещений) и корпусами. Счётчики всех вариантов исполнения имеют идентичные метрологические характеристики, единое конструктивное исполнение частей, определяющих эти характеристики, единое программное обеспечение.

Счетчики внутренней установки имеют отсек для установки сменных дополнительных интерфейсных модулей и обеспечивают их питание напряжением постоянного тока.

1.4 До ввода в эксплуатацию и после ремонта проводят первичную поверку. Первичной поверке подлежит каждый счетчик.

1.5 Периодической поверке подлежат счетчики, находящиеся в эксплуатации или на хранении по истечении интервала между поверками.

1.6 Внеочередную поверку проводят при эксплуатации счетчиков в случае:

– отсутствия подтверждения результатов поверки счётчика в соответствии с действующим на дату ее проведения нормативным правовым актом, принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений;

– повреждения или отсутствия пломб, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к узлам настройки (регулировки) счётчика, с вскрытием пломб, предотвращающих доступ к узлам настройки (регулировки) и (или) элементам конструкции счётчика;

в случае утраты формуляра счётчика;

– ввода в эксплуатацию счётчика после длительного хранения (более одного интервала между поверками);

– при известном или предполагаемом ударном воздействии на счётчик или неудовлетворительной его работе;

– продажи (отправки) потребителю счётчика, не реализованного по истечении срока, равного одному интервалу между поверками.

2 Перечень операций поверки средства измерений

2.1 Для поверки счетчиков должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1– Операции поверки

Наименование операции	Обязательность выполнения		Номер раздела
	операции повер	жи при	(пункта)
	первичной	периодиче-	настоящей
	поверке	ской поверке	методики
Внешний осмотр средства измерений	Да	Да	7
Подготовка к поверке и опробование средства измерений:	Да	Да	8
 проверка электрической прочности изоляции 			8.1
 подготовка к поверке 			8.2
 опробование счетчика: проверка функционирования устройства ин- дикации и кнопок управления; 			8.3.1- 8.3.4
• проверка функционирования электронных пломб;			8.3.5
• проверка внутренних логических структур и массивов			8.3.6
 проверка функционирования встроенного ра- диомодема 			8.3.7
Проверка программного обеспечения (ПО) счетчика	Дa	Да	9
Проверка стартового тока (чувствительности)	Дa	Дa	10.1
Проверка отсутствия самохода	Да	Дa	10.2
Определение основной относительной погреш- ности измерения активной и реактивной энер- гии и мощности, вызываемой изменением тока, определение погрешности счетчика с однофаз- ной нагрузкой при симметрии многофазных на- пряжений, проверка класса точности	Дa	Да	10.3
Определение основной относительной погреш- ности измерения коэффициентов мошности	Да	Дa	10.4
Определение основной погрешности измерения параметров сети	Да	Да	10.5
Определение точности хода встроенных часов	Да	Да	10.7

2.2 При первичной и периодической поверке все операции, указанные в таблице 1 обязательны.

Проведение поверки для меньшего числа измеряемых величин или на меньшем числе поддиапазонов измерений невозможно.

2.3 При получении отрицательного результата в процессе выполнения любой из операций поверки счетчик бракуют и его поверку прекращают.

3 Требования к условиям проведения поверки

3.1 Порядок организации и проведения поверки должен соответствовать установленному в «Порядке проведения поверки средств измерений», утверждённому приказом Минпромторга России от 31 июля 2020 г. № 2510.

3.2 При проведении поверки должны соблюдаться условия:

_	температура окружающего воздуха,°С	(23±2);
_	относительная влажность воздуха, %	(30 - 80);
_	атмосферное давление, мм. рт. ст	(630 – 795).

3.3 Перед проведением поверки необходимо изучить документы: ФРДС.411152.008РЭ «Руководство по эксплуатации. Часть 1», ФРДС.411152.008РЭ2 «Руководство по эксплуатации. Часть 3. Дистанционный режим», ФРДС.468369.009РЭ «Терминалы серии Т-1. Руководство по эксплуатации».

3.4 Все средства измерений, применяемые при поверке, должны быть поверены, эталоны - аттестованы.

4 Требования к специалистам, осуществляющим поверку

4.1 К проведению поверки допускают поверителей из числа сотрудников организаций, аккредитованных на право проведения поверки в соответствии с действующим законодательством РФ, изучивших настоящую методику поверки, руководство по эксплуатации на счетчик, эксплуатационную документацию на средства поверки и имеющих стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года.

5 Метрологические и технические требования к средствам поверки

5.1 Для проведения поверки должно быть организовано рабочее место, оснащенное средствами поверки в соответствии с таблицей 2.

Операции поверки, требующие приме- нение средств поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Перечень рекомендуе- мых средств поверки
п. 8.1 Проверка электрической прочности изоляции	Испытательное напряжение до 10 кВ, погрешность установки напряжения ±5 %.	Прибор для испытания электрической прочно- сти УПУ-10,
	Диапазоны измерений интервалов времени: (0-60) с, погрешность измерения ±0,6 с; (0-60) мин, погрешность измерения ±1,8 с.	рег. № 58589-14. Секундомер электрон- ный Интеграл С-01, рег. № 44154-20
п. 10.1 Определение стартового тока п. 10.2 Определение самохода	Раб. эталон не ниже 2 разряда по ГПС, ут- вержденной приказом Росстандарта от 23.07.2021 № 1436. Номинальное напряжение 3×(57,7-115)/(100- 200), 3×(120-230)/(208-400) В, ток (0,001- 100) А.	Установка поверочная универсальная УППУ-МЭ 3.1, рег. № 29123-05.
	Диапазоны измерений интервалов времени: (0-60) с, погрешность измерения ±0,6 с; (0-60) мин, погрешность измерения ±1,8 с. Напряжение (0-30) В, ток до 50 мА; погрешность индикации ±200 мВ, ±30мА.	Секундомер электрон- ный Интеграл С-01, рег. № 44154-20 Источник питания Б5-70, рег. № 11998-01

Таблица 2- Средства поверки

Продолжение таблицы 2

Операции поверки, требующие приме- нение средств поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Перечень рекомендуе- мых средств поверки
п. 10.3-10.6 Опре- деление метрологи- ческих характери- стик	Раб. эталон не ниже 2 разряда по ГПС, утвержден- ной приказом Росстандарта от 23.07.2021 № 1436; Номинальное напряжение 3×(57,7-115)/(100- 200), 3×(120-230)/(208-400) В, ток (0,001-100) А, погрешность измерения ак- тивной/реактивной энергии и мощности ±(0,015/0,03) %, погрешность измерения тока и	Установка поверочная универсальная УППУ-МЭ 3.1, рег. № 29123-05 Прибор электроизмери- тельный эталонный многофункциональный Энергомонитор 3.1К,
п.10.7 Определение точности хода ча- сов	напряжения ±0,03 % Погрешность измерения периода времязадаю- щего генератора 5 · 10 ⁻⁷	рег. № 53427-07 Частотомер электрон- но-счетный Ч3-63/1, рег. № 9084-90
п. 8.2-10.7	Напряжение (0-30) В, ток до 50 мА; погрешность индикации ±200 мВ, ±30мА. Операционная система «Windows XP» - «Win-	Источник питания Б5-70, рег. № 11998-01 Персональный компью-
	dows 10» Преобразователь интерфейса USB в RS-485 Скорость передачи данных от 9600 бит/с	тер. Преобразователь ин- терфейса USB в RS-485 ПИ-2Т или TE010.
	У строиство сопряжение оптическое Скорость передачи данных от 9600 бит/с	Устроиство сопряжение оптическое УСО-2Т или ТЕ001. Программное обеспе-
Примечание – Лопу	скается использовать при поверке другие утверж	СЭТ-4ТМ» версия не ниже 19.01.23

Примечание – Допускается использовать при поверке другие утвержденные и аттестованные эталоны единиц величин, средства измерений утвержденного типа и поверенные, удовлетворяющие метрологическим требованиям, указанным в таблице.

6 Требования (условия) по обеспечению безопасности проведения поверки

6.1 Помещение для проведения поверки должно соответствовать правилам техники безопасности и производственной санитарии.

6.2 При проведении поверки должны быть соблюдены требования «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», а так же требования раздела 1 руководства по эксплуатации ФРДС.411152.008РЭ и соответствующих разделов из документации на применяемые средства измерений и испытательное оборудование.

6.3 К работе на поверочной установке следует допускать лиц, прошедших инструктаж по технике безопасности и имеющих удостоверение о проверке знаний, если иное не установлено в эксплуатационных документах на поверочную установку.

7 Внешний осмотр средства измерений

7.1 При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие счётчика следующим требованиям:

– внешний вид счётчика соответствует изображению, приведенному в описании типа счетчика;

– лицевая панель счётчика должна быть чистой и иметь четкую маркировку в соответствии с требованиями ГОСТ 31818.11-2012;

– во все резьбовые отверстия токоотводов должны быть ввернуты до упора винты с исправной резьбой;

– на крышке зажимов счётчика должна быть нанесена схема подключения счётчика к электрической сети;

- на табло индикатора счётчика отсутствуют сообщения об ошибках;

в комплект счётчика должен входить формуляр.

8 Подготовка к поверке и опробование средства измерений

8.1 Проверка электрической прочности изоляции

8.1.1 Перед началом проверки электрической прочности изоляции убедиться, что дополнительный интерфейсный модуль, если он установлен в счетчик, отключен от цепей счетчика.

8.1.2 Проверку электрической прочности изоляции напряжением переменного тока частотой 50 Гц проводить в соответствии с требованиями ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.21-2012, прикладывая испытательные напряжения на контакты колодки счетчиков:

– трансформаторного включения внутренней установки (ПСЧ-4ТМ.04Т.01, ПСЧ-4ТМ.04Т.03, ПСЧ-4ТМ.04Т.05, ПСЧ-4ТМ.04Т.07) в соответствии с таблицей 3;

– непосредственного включения внутренней установки (ПСЧ-4ТМ.04Т.20, ПСЧ-4ТМ.04Т.21) в соответствии с таблицей 4;

– непосредственного включения наружной установки (ПСЧ-4ТМ.04Т.40 - ПСЧ-4ТМ.04Т.43) в соответствии с таблицей 5;

– трансформаторного включения установки на DIN-рейку (ПСЧ-4ТМ.04Т.60 - ПСЧ-4ТМ.04Т.63) в соответствии с таблицей 6;

– непосредственного включения установки на DIN-рейку (ПСЧ-4ТМ.04Т.64) в соответствии с таблицей 7.

Таблица 3 – Номера контактов счетчика трансформаторного включения внутренней установки, между которыми проводят проверку электрической прочности изоляции

Номера кон	Величина испытатель-	
	ного напряжения	
1–10	«Земля», 11–20	4 кВ
1	«Земля», 2, 4–20	2 кВ
4	«Земля», 1–3, 5, 7–20	2 кВ
7	«Земля», 1–6, 8, 10–20	2 кВ
11, 12	«Земля», 1–10, 13–20	2 кВ
13, 14	«Земля», 1–12, 15-20	2 кВ
$15 - 18^{1)}$	«Земля», 1–14, 19,20	2 кВ
19, 20	«Земля», 1–18	2 кВ

¹⁾Испытание проводить без дополнительного интерфейсного модуля.

Примечание - «Землей» является проводящая пленка из фольги, охватывающая счетчик и присоединенная к плоской проводящей поверхности, на которой установлен цоколь счетчика. Таблица 4 – Номера контактов счетчика непосредственного включения внутренней установки, между которыми проводят проверку электрической прочности изоляции

Номера контактов, между которыми прикладывается		Величина испытатель-	
испытательное напряжение		ного напряжения	
1–10	«Земля», 11–20	4 кВ	
11, 12	«Земля», 1–10, 13–20	2 кВ	
13, 14	«Земля», 1–12, 15–20	2 кВ	
15-20 ¹⁾	«Земля», 1–14	2 кВ	
¹⁾ Испытание проводить без дополнительного интерфейсного модуля.			

Таблица 5 – Номера контактов счетчика наружной установки (ПСЧ-4ТМ.04Т.40 - ПСЧ-4ТМ.04Т.43) между которыми проводят проверку электрической прочности изоляции

Номера кон	Величина испыта-	
	испытательное напряжение	тельного напряжения
1–12	«Земля», 13–15	4 кВ

Таблица 6 – Номера контактов счетчика трансформаторного включения для установки на DIN-рейку (ПСЧ-4ТМ.04Т.60- ПСЧ-4ТМ.04Т.63) между которыми проводят проверку электрической прочности изоляции

Номера контакт	Величина испыта-	
	тельного напряжения	
1–10	«Земля», 11–18	4 кВ
1	«Земля», 2, 4–18	2 кВ
4	«Земля», 1–3, 5, 7–18	2 кВ
7	«Земля», 1-6, 8, 10-18	2 кВ
11, 12	«Земля», 1–10, 13–18	2 кВ
13, 14	«Земля», 1–12, 15-18	2 кВ
15,16	«Земля», 1–14, 17, 18	2 кВ
17, 18	«Земля», 1–16	2 кВ

Таблица 7– Номера контактов счетчика непосредственного включения для установки на DIN-рейку (ПСЧ-4ТМ.04Т.64), между которыми проводят проверку электрической прочности изоляции

Номера контакт	Величина испыта-	
	тельного напряжения	
1–10	«Земля», 11–16	4 кВ
11, 12	«Земля», 1–10, 13–16	2 кВ
13, 14	«Земля», 1–12, 15,16	2 кВ
15, 16	«Земля», 1–14	2 кВ

Примечание к таблицам 3 -7 - «Землей» является проводящая пленка из фольги, охватывающая счетчик и присоединенная к плоской проводящей поверхности, на которой установлен цоколь счетчика.

8.1.3 Мощность источника 50 Гц испытательного напряжения должна быть не менее 500 В·А. Увеличивать напряжение в ходе испытания следует плавно, начиная со 100 В и далее равномерно или ступенями, не превышающими 10 % установленного напряжения, в течение от 5 до 10 с до 2 кВ или 4 кВ. При достижении испытательного напряжения, счетчик выдержи-

вают под его воздействием в течение 1 мин, контролируя отсутствие искрения, пробивного разряда или пробоя. Затем испытательное напряжение плавно уменьшают.

Результаты поверки считают положительными, если не произошло пробоя изоляции и ни один импульс не вызвал образования дуги. Появление коронного разряда или шума не является признаком неудовлетворительных результатов испытаний.

8.2 Подготовка к поверке

8.2.1 Средства поверки, которые подлежат заземлению, должны быть надежно заземлены. Подсоединение зажимов защитного заземления к контуру заземления должно производиться ранее других соединений, а отсоединение – после всех отключений.

8.2.2 Подключить средства поверки к сети переменного тока, включить и дать им прогреться в течение времени, указанного в эксплуатационной документации на них.

8.2.3 Если в счетчик установлен дополнительный интерфейсный модуль, то его следует отключить от цепей счетчика и подключить обратно по окончанию поверки.

8.2.4 Для определения погрешностей измерения активной и реактивной энергии и мощности прямого и обратного направления, частоты, напряжения и тока:

– счетчик внутренней установки и счетчик для установки на DIN-рейку должны подключаться к установке проверочной универсальной УППУ-МЭ 3.1 (далее - поверочная установка) по схеме, приведенной на рисунке А.1 приложения А, испытательные выходы счетчика должны подключаться по схеме, приведенной на рисунке А.3 приложения А;

– счетчик наружной установки должен подключаться к установке проверочной универсальной УППУ-МЭ 3.1 (далее - поверочная установка) по схеме, приведенной на рисунке А.2 приложения А, испытательные выходы счетчика должны подключаться по схеме, приведенной на рисунке А.3 приложения А.

Назначение и расположение контактов интерфейсов RS-485, испытательных выходов счетчика приведены на рисунках А.4, А.5, А.6 приложения А.

8.2.5 Поверка должна проводиться с применением компьютера и программного обеспечения «Конфигуратор СЭТ-4ТМ».

Подключение счетчика к компьютеру для работы через интерфейсы RS-485 должно производиться по схеме, приведенной на рисунках Б.1, Б.2 приложения Б.

Подключение счетчика к компьютеру для работы через оптопорт должно производиться по схеме, приведенной на рисунке Б.3 приложения Б.

8.2.6 Подготовка к работе компьютера, программы «Конфигуратор СЭТ-4ТМ» и установка связи со счетчиком

8.2.6.1 Включить питание компьютера и дождаться загрузки операционной системы.

8.2.6.2 Установить на компьютере программное обеспечение «Конфигуратор СЭТ-4ТМ», если оно не было установлено ранее, из дистрибутивного пакета, поставляемого предприятием-изготовителем счетчиков. Порядок установки программы «Конфигуратора СЭТ-4ТМ» на компьютере пользователя описан в файле, входящем в состав поставляемого программного обеспечения конфигуратора. После установки программы следует пользоваться загрузочным модулем программы «Конфигуратор СЭТ-4TМ» той версии, которая указана в таблице 2 или более поздней.

8.2.6.3 Вызвать программу «Конфигуратор СЭТ-4ТМ». При этом на экране должна появиться генеральная форма программы, приведенная на рисунке 1, содержащая панель инструментов, меню режимов и рабочий стол для вызова подчиненных форм из меню режимов.

72 11 ПСЧ-4TM.061	Версия Конфигура	атора от 05.11.20	
Регулировка Параг	етры Поверка Окно Помощь		
) 🔄 🖾 🗸 🔄 🕁 🔲 🚾 🚫 📨 🛆 🖄 🔶 🥵	
Сетевой адрес 11	ип ПСЧ-4ТМ.06Т 💌 Гном. 5А 💌 U ном. 1203	230 В Расширенный сетевой адрес 14121	99001 Сообщения обмена Г
🔁 Параметры и уст	ановки		🖻 Параметры соединения
	Наименование точки ччета	Испытания	Параметры соединения Изменение параметров соединения Пирамида Ethernet
Автоопре-	Идентификатор счетчика	"ТехноЭнерго"	Параметры соединения СОМ 14 Канал связи
1	Серийный номер	1812200011 10 12 20 Дата выпуска	Порт Скорость Изменить Пароль ХХХХХ
деление	Сетевой адрес прибора: Короткий	11 1812200011 Расширенный	СОМ14 - 9600 - Скорость Чегность Закрыть Открыть
TUTO	Коэ ффициент трансформации по напряжению	1	Четность Стоп-бит Гзоо Стоп-бит Разрешить блокировку записи
типа	Коэффициент трансформации по току	1	Начет у 1 у Изменить Прочитать Записать
сцетцика	Текущий коэ ффициент трансформации	1 Профиль №4	Расширенные параметры Показать настройки порта
C-ICI-IIIKa	ремя интегрирования мощности 30 минут 💌 3 м	инуты <u>v</u> 60 минут <u>v</u> <u>v</u>	Старый
	033860h	0884C8h 123860h	Максимальная длина пакета
	Адрес текущего среза	переполнение	Радионодем – 40
	Профиль мощности с учетом потерь 🔲		О Доступ 2
Запретить миссо	Помечать недостоверные срезы 🔽		С Доступ 3 Прочитать / Сбросить
Surpervise intere	Температура	31 °C · 40 °C Температурный диапазон	Порт
	Версия ПО	18.00.37	RS485 COM14 СКС СССС ПАВТООПРЕДЕЛЕНИЕ ПАКЕТНЫЙ ПОТОКОЛ типа протокола У-NET
Классточностк Актиеной энергии 0.55 1.0 Реактиеной энергии RS465 CDM7 Время ожидания ответа 200 т.			
	Постоянная счетчика	120230 В 5 А [10 А] (максимальный) ток 1250 имп/кВт"ч (имп/квал"ч)	Orronopt COM14 CVCTVNKA, MC 1 ZigBee 1 ZigBee
	Число направлений	2 3 Количество фаз счетчика	Модем СОМ1 Перезапросов при Прочитать Записать
	Номер в Госреестре	0-0 0 МПИ, лет	ТСР СОМ1 отсутствии ответа 1 Строго соблюдать ПМЕ-ООТ
Разрешить сохранять г	рерванный режим индикации при выключении питания	П Резервное питание Кашел 1 Кашел 2	Заводской пароль Г Не освобождать СОМ-порт после обмена
	Запретить автоматическое закрытие канала связи Однонаправленный режим ччета (по модчлю)	Г Канал Г Реверсный чиет	Входной буфер=О Версия драйвера СОМ-порта
	Порог чувствительности счетчика СЭТ-4ТМ.03	🔍 🗌 Схема Арона	
Чис	ло периодов усреднения вспомогательных параметров	50	
Разрешить выдават	ь нулевые значения параметров при снижении напряжений н	ниже установленного порога 🔽	
	ачет по: дагчику в фазе IC датчику в нуле IC	максимальний мощности к	
🔁 Протокол обм	ена		
х Показать соде	ржимое пакета 🥅 Тх 🕅 Rx 🦷 Со служебными байта		
21:10:04:283	HX UB UU U6 80	1 Окн	о состояния
21:10:04:336 21:10:04:395	TX 0B 08 24 07 D9 RX 0B 22 D2 E5 F5 ED EE DD ED E5 F0 E3 EE	E 22 00 00 00 00 00 00 00 00	обмена
		, Y	oomonu
		, ,	
	010840		[09.01.21 [21.13
	4 5		

Рисунок 1 - Генеральная форма программы «Конфигуратор СЭТ-4ТМ» с открытыми подчиненными формами «Параметры соединения», «Параметры и установки», «Протокол обмена»

8.2.6.4 Посредством формы «Параметры соединения» настроить коммуникационные параметры конфигуратора для работы через оптопорт, для чего:

- нажать кнопку «Оптопорт»;

– в окне «Порт» установить номер СОМ-порта компьютера (СОМ1-СОМ255) к которому подключено устройство сопряжение оптическое УСО-2Т;

– снять флаги «Автоопределение типа протокола», «Пакетный протокол», «Протокол Y-NET»;

установить флаг «CRC»;

- в окне «Время ожидания ответа счетчика» ввести 200 мс и нажать Enter;
- в окне «Системный TimeOut» ввести 50 мс и нажать Enter;
- в окне «Перезапросов при отсутствии ответа» установить 1.

8.2.6.5 Проверить связь со счетчиком через оптопорт. Для чего:

– подключить головку устройства сопряжения оптического к оптопорту проверяемого счетчика;

– снять флаг «Расширенный сетевой адрес» на генеральной форме программы, если он установлен;

– в окне «Сетевой адрес» генеральной формы программы установить адрес «0» (общий адрес);

– нажать кнопку «Автоопределение типа счетчика» на панели инструментов генеральной формы программы;

– убедиться, что появилась форма «Параметры и установки», заполненная данными, прочитанными из счетчика, а в информационном окне генеральной формы (левый нижний угол экрана) появилось сообщение «Чтение параметров закончено» (рисунок 1); – прочитать короткий индивидуальный адрес счетчика из окна «Сетевой адрес прибора: Короткий» формы «Параметры и установки» и вписать его в окно «Сетевой адрес» генеральной формы программы;

– убедиться, что в окнах генеральной формы «Тип счетчика», «Іном», «Uном» установились правильные значения для проверяемого счетчика.

8.2.6.6 Проверить настройки интерфейса RS-485 счетчика чтением параметров настройки через оптопорт. Для чего:

– открыть вкладку «Изменение параметров соединения» формы «Параметры соединения» (рисунок 2);

– последовательно нажать кнопку «Прочитать» в группе элементов «Канал 1» и «Канал 2»;

– убедиться, что в информационном окне генеральной формы программы (левый нижний угол экрана) появилось сообщение «Обмен успешно завершен», а в окнах вкладки «Скорость», «Четность» отображаются прочитанные значения «9600» и «Нечет» соответственно;

– если это не так, то запомнить настройки RS-485, установленные потребителем на стадии эксплуатации, чтобы их вернуть по окончанию поверки счетчика;

– в окне «Скорость» установить значение «9600» из списка окна, в окне «Четность» установить значение «Нечет» и нажать кнопку «Изменить»;

– убедиться, что в информационном окне генеральной формы (левый нижний угол экрана) появилось сообщение «Обмен успешно завершен», свидетельствующее о том, что интерфейс RS-485 счетчика настроен на скорость обмена 9600 бит/с с битом контроля нечетности.

📨 Параметры соединения		_ 🗆 🗙
Параметры соединения Изме	нение параметров соеди	нения Пирамид 🔸 🕨
Канал 1 Скорость Четность - 9600 • Нечет •	Множитель Time-Out счетчика	
Изменить	Изменить	Прочитать
Канал 2	Множитель Time-Out	
	счетчика	
Изменить	Изменить	Прочитать

Рисунок 2 – Форма «Параметры соединения», вкладка «Изменение параметров соединения»

8.2.6.7 Проверить связь со счетчиком через первый интерфейс RS-485. Для чего:

– подключить счетчик к компьютеру по схеме, приведенной на рисунке Б.1 приложения Б;

- нажать одну из кнопок «RS485» на форме «Параметры соединения»;

– в окне «Порт» установить номер СОМ-порта компьютера (СОМ1-СОМ255), к которому подключен преобразователь интерфейса ПИ-2Т;

- в окне «Скорость» установить «9600»;
- в окне «Четность» установить «Нечет»;
- в окне «Стоп-бит» установить «1»;
- в окне «Время ожидания ответа счетчика» установить 200 мс;
- в окне «Системный TimeOut» установить 50 мс;

– нажать кнопку «Автоопределение типа счетчика» на панели инструментов генеральной формы программы;

 убедиться, что появилась форма «Параметры и установки», заполненная данными, прочитанными из счетчика по первому интерфейсу RS-485, а в информационном окне генеральной формы (левый нижний угол экрана) появилось сообщение «Чтение параметров закончено» (рисунок 1);

– в окне формы «Автоопределение типа счетчика», снять флаг «Однонаправленный режим учета по модулю», если он установлен. Восстановить флаг по окончанию поверки.

8.2.6.8 Проверить связь со счетчиком через второй интерфейс RS-485 (для счетчиков трансформаторного включения). Для чего нажать вторую кнопку «RS485» на форме «Параметры соединения» и повторить действия, описанные в п. 8.2.6.7.

8.2.7 Конфигурирование испытательных выходов

8.2.7.1 Перед началом внеочередной и периодической поверки с помощью программы «Конфигуратор СЭТ-4ТМ», формы «Конфигурирование испытательных выходов и цифровых входов» прочитать и запомнить конфигурацию выходов, установленную потребителем на стадии эксплуатации, чтобы вернуть по окончанию поверки счетчика.

8.2.7.2 Для работы испытательных выходов в основном режиме А и поверочном режиме В с возможностью переключения режимов, необходимо произвести конфигурирование испытательных выходов с помощью программы «Конфигуратор СЭТ-4TM», формы «Конфигурирование испытательных выходов»:

– как показано на рисунке 3 для определения погрешности измерения активной энергии прямого и обратного направления;

– как показано на рисунке 4 для определения погрешности измерения реактивной энергии прямого и обратного направления.



Рисунок 3 - Конфигурирование испытательных выходов для определения погрешности измерения активной энергии прямого и обратного направления

🔁 Конфигурирование испытательных выходов и цифровых входов							
Конфигурирование Телеуправление и телесигнализация							
Сетевой адрес	Режим испытательных выходов		Канал О Выход	Канал 1 Выход			
11	A		Импульсы R+	Импульсы В-			

Рисунок 4 - Конфигурирование испытательных выходов для определения погрешности измерения реактивной энергии прямого и обратного направления

8.2.7.3 Переключение из основного режима телеметрии (А) в поверочный режим телеметрии (В) должно производиться при конфигурировании режима испытательных выходов.

8.2.8 Перед началом поверки установить внутреннее время счетчика, посредством программы «Конфигуратор СЭТ-4ТМ», формы «Время»\«Установка и коррекция». При этом время компьютера должно быть синхронизировано с сервером времени в интернете или установлено по любому другому источнику точного времени.

8.2.9 Поверку проводить при установленных единичных коэффициентах трансформации по напряжению и току и снятых флагах «Однонаправленный режим (учета по модулю)» и «Схема Арона».

8.3 Опробование счетчика

8.3.1 Перед началом поверки, посредством формы конфигуратора «Управление режимами индикации», вкладки «Маски» прочитать и запомнить установленные маски режимов индикации, чтобы их восстановить по окончанию поверки. Размаскировать все режимы индикации, сняв все маски по кнопке «Выбрать все» и записать в счётчик по кнопке «Передать в прибор».

8.3.2 Проверка функционирования устройства индикации и кнопок управления счётчика внутренней установки и установки на DIN-рейку с индикатором 1 типа.

8.3.2.1 Подать на параллельные цепи счетчика номинальное напряжение и убедиться, что в течение 1,5 с, включаются все элементы индикации: курсоры, пиктограммы и все сегменты цифровых индикаторов. Если времени анализа оказалось недостаточным, то включить тест устройства индикации, для чего:

- открыть форму конфигуратора «Управление режимами индикации»;

нажать кнопку «Тест УИ», расположенную на поле формы.

При этом включаются все элементы индикации табло ЖКИ на время 5 с. Еще раз убедиться, что включаются все элементы индикации.

8.3.2.2 Через 1,5 с счетчик переходит в режим индикации текущих измерений, а именно активной энергии. Убедиться, что на индикаторе отображается номер текущего тарифа, величина накопленной энергии от сброса по текущему тарифу, размерности «кВт ч» и текущего направления энергии.

Если нарушена последовательность подключения фазных напряжений к счетчику, то на индикаторе будет отображаться сообщение «Е-51».

8.3.2.3 Перед проверкой режимов индикации необходимо убедиться, что все режимы индикации основных параметров размаскированы. В противном случае нужно размаскировать все режимы посредством формы конфигуратора «Управление режимами индикации», вкладки «Маски» из меню «Параметры».

8.3.2.4 Нажать кнопку РЕЖИМ ИНД (короткое нажатие, менее одной секунды) для перевода счетчика в режим индикации основных параметров. Каждое последующее короткое нажатие кнопки РЕЖИМ ИНД вызывает переход к индикации следующего основного параметра:

– учтенная активная и реактивная энергия прямого и обратного направления по каждому тарифу и сумме тарифов;

– значение потребленной электрической энергии на конец последнего программируемого расчетного периода суммарно и по тарифным зонам.

8.3.2.5 Нажать кнопку РЕЖИМ ИНД и удерживать ее в нажатом состоянии (более 1 с) до появления индикации вспомогательных параметров. В трех старших разрядах отображается тип параметра измерения. Перечень индицируемых вспомогательных параметров показан в руководстве по эксплуатации.

8.3.2.6 Перейти в режим индикации технологических параметров по сверхдлинному нажатию кнопки управления РЕЖИМ ИНД (более 5 секунд) и убедиться, что по каждому короткому нажатию кнопки производится смена индикации в следующей последовательности (по кольцу):

– версия внутреннего программного обеспечения (ПО) с индикацией в двух старших разрядах табло символов «по» 1800.xx;

– контрольная сумма метрологически значимой части ПО с индикацией в трех старших разрядах табло символов «crc» 884E;

- загруженность процессора «EFF» с размерностью (не индицируется) %;
 - свободная память «FhP» размерностью (не индицируется) %;
- сетевой адрес «СА» короткий без размерности.

Результаты поверки считаются положительными, если на индикаторе отображается информация и режимы индикации управляются кнопкой управления, как описано в п. 8.3.2

8.3.3 Проверка функционирования устройства индикации и кнопок управления счётчика внутренней установки и установки на DIN-рейку с индикатором 2 типа

8.3.3.1 При проверке функционирования кнопок управления режимами индикации следует иметь в виду, что если подсветка индикатора счётчика или терминала погашена, то любое нажатие кнопки управления приводит к включению подсветки индикатора без изменения текущего режима.

8.3.3.2 Подать на параллельные цепи счетчика номинальное напряжение и убедиться, что в течение 1,5 с, включаются все элементы индикации: курсоры, пиктограммы и все сегменты цифровых индикаторов. Если время для проверки недостаточно, то включить тест устройства индикации (п. 8.3.2.1). Если нарушена последовательность подключения фазных напряжений к счетчику, то на индикаторе будет отображаться сообщение «E-51».

8.3.3.3 Нажать кнопку НОМЕР ТАРИФА и удерживать ее в нажатом состоянии (более 1 секунды) для перевода счетчика в режим индикации текущих измерений, а именно текущей активной энергии.

8.3.3.4 Убедиться, что на индикаторе отображается номер текущего тарифа, пиктограмм «ТАРИФ» курсор вида энергии А+ или А- (в зависимости от текущего направления), соответствующий OBIS-код, величина накопленной энергии от сброса по текущему тарифу, пиктограмма размерности «кВт ч» и пиктограммы наличия фазных напряжений «ФАЗА 1», «ФАЗА 2», «ФАЗА 3».

8.3.3.5 Нажать кнопку РЕЖИМ ИНД (короткое нажатие менее 1 секунды) для перевода счетчика в режим индикации основных параметров. В этом режиме отображаются с соответствующими кодами OBIS основные параметры. Перебор параметров по короткому нажатию кнопки РЕЖИМ ИНД. Кнопкой ВИД ЭНЕРГИИ (короткое нажатие менее 1 секунды) производится перебор видов энергии. Кнопкой НОМЕР ТАРИФА (короткое нажатие менее 1 секунды) производится изменение номера тарифа. В счетчике внутренней установки кнопкой ВОЗВРАТ (короткое нажатие менее 1 секунды) производится перебор номеров тарифов в обратном порядке.

8.3.3.6 Нажать одновременно кнопки РЕЖИМ ИНД и ВИД ЭНЕРГИИ и удерживать их в нажатом состоянии (более 1 с) для перевода счетчика в режим индикации технологических параметров. В этом режиме отображаются параметры, перечисленные в п. 8.3.2.6

Результат поверки считается положительным, если функционируют кнопки управления, на табло ЖКИ отображается информация без искажения символов и отсутствуют сообщения об ошибках.

8.3.4 Проверка функционирования устройства индикации и кнопки управления счётчика наружной установки

8.3.4.1 Счётчик наружной установки не имеет собственного ЖК индикатора, и визуализация данных измерений счётчика производится через удаленный терминал T-1.02MT, T-1.02MT/1, подключаемый к счётчику по радиоканалу через встроенный радиомодем. Терминал входит в комплект поставки счётчика наружной установки, имеет индикатор и три кнопки управления режимами индикации.

8.3.4.2 Проверку функционирования проводить по методике, изложенной в п. 8.3.3 также, как и для счётчика внутренней установки. При этом считывание информации должно производиться с индикатора терминала, а управление режимами индикации производиться кнопками управления терминала.

Результат поверки считается положительным, если функционируют кнопки управления, на табло ЖКИ отображается информация без искажения символов и отсутствуют сообщения об ошибках.

8.3.5 Проверка функционирования электронных пломб

8.3.5.1 Для проверки функционирования электронных пломб открыть форму конфигуратора «Журналы событий» из меню «Параметры»\«Время».

8.3.5.2 Проверить функционирование электронной пломбы крышки зажимов, для чего:

закрыть крышку зажимов;

включить счётчик;

– прочитать и запомнить содержимое верхней строки журнала «Открытие/закрытие защитной крышки зажимов», которая должна содержать штамп времени открытия и штамп времени закрытия крышки;

– выключить счётчик;

– открыть и, через (4-5) секунд, закрыть крышку зажимов в выключенном состоянии счётчика;

– включить счётчик и прочитать верхнюю строку журнала «Открытие/закрытие защитной крышки зажимов»;

– убедиться, что в верхней строке журнала зафиксировалось время открытия/закрытия крышки зажимов в выключенном состоянии счётчика.

8.3.5.3 Проверить функционирование электронной пломбы крышки счётчика, аналогично описанному в п. 8.3.5.2, с той лишь разницей, что открывать/закрывать следует крышку счётчика после снятия крепежных винтов, а читать записи журнала «Вскрытия счётчика».

8.3.5.4 У счетчика для установки на DIN-рейку проверить функционирование электронной пломбы крышки батарейного отсека счётчика, аналогично описанному в п. 8.3.5.2, с той лишь разницей, что открывать/закрывать следует крышку батарейного отсека после снятия крепежных винтов, а читать записи журнала «Открытие/закрытие защитной крышки батарейного отсека».

Результаты поверки считают положительными, если формируются записи в журналах «Открытие/закрытие защитной крышки зажимов», «Вскрытия счётчика» «Открытие/закрытие защитной крышки батарейного отсека» при открытии/закрытии соответствующих крышек.

8.3.6 Проверка внутренних логических структур и массивов

8.3.6.1 Проверку внутренних логических структур счетчика, а также проверку функционирования интерфейса связи RS-485 и оптического порта, проводить с применением компьютера и программного обеспечения «Конфигуратор СЭТ-4ТМ».

8.3.6.2 Подготовить к работе компьютеры и «Конфигуратор СЭТ-4ТМ» в соответствии с требованиями п.п. 8.2.5, 8.2.6 настоящей методики.

8.3.6.3 Подключить счетчик к поверочной установке, установить номинальное напряжение и отключить ток.

8.3.6.4 Открыть форму «Проверка функционирования по п. 1.2.20 ТУ» из меню «Поверка», установить все флажки и нажать кнопку «Прочитать из прибора» на панели инструментов генеральной формы программы «Конфигуратор СЭТ-4TМ».

8.3.6.5 Программа производит последовательную проверку операций считывания параметров и данных и проверку внутренних логических структур и массивов. Последовательность операций проверки и ее результаты отображаются в строках информационного окна формы. По окончанию проверки выдается результат в строке «Соответствие требованиям п. 1.2.20 ТУ» в виде сообщений «ДА» или «НЕТ» с предложением сохранения протокола проверки в базе данных конфигуратора.

8.3.6.6 Если при внеочередной или периодической поверке общий результат проверки отрицательный, то необходимо просмотреть все строки таблицы проверки параметров, имеющие заключение «НЕТ». Контекстная подсказка по несоответствию параметра может быть получена путем наведения указателя манипулятора «мышь» на сообщение «НЕТ». Если несоответствие связано с параметром, измененным пользователем на стадии эксплуатации, то его необходимо запомнить, установить в соответствии с требованиями контекстной подсказки (параметры по умолчанию завода-изготовителя) и повторить проверку по п. 8.3.6. По окончанию проверки параметр должен быть восстановлен.

8.3.6.7 Для сохранения протокола поверки в базе данных конфигуратора необходимо создать базу данных, если она не создана, и присвоить ей имя. Для создания базы данных нажать кнопку «Создать чистую базу данных» на форме «База данных» из меню «Параметры». Внешний вид формы базы данных приведен на рисунке. 5.

8.3.6.8 При утвердительном ответе на предложение сохранения протокола в базе данных конфигуратор запрашивает путь к базе с выдачей формы обзора файлов компьютера. После выбора файла требуемой базы данных в форме обзора, конфигуратор записывает протокол в указанную базу.

8.3.6.9 Для просмотра, сохраненного в базе протокола, нужно в окне счетчиков выделить требуемый счетчик (нажатием левой кнопки манипулятора «мышь») и нажать кнопку «Проверка по ТУ» на поле формы. При этом в окне параметров будет выведен список сохраненных протоколов по выбранному счетчику с указанием даты проверки. Выделить требуемый протокол в окне параметров (нажатием левой кнопки манипулятора «мышь») и нажать кнопку «Открыть измерение» на поле формы. При этом формируется файл протокола в формате Word с возможностью просмотра, сохранения в файле под указанным именем или получения твердой копии на бумаге.

Результаты поверки считают положительными, если по окончанию проверки в строке «Соответствие требованиям п. 1.2.20 ТУ» выдается сообщение «Да» и отсутствуют ошибки обмена в окне «Состояние обмена».

База данных D:\TexнoЭнергo\ПСЧ-	-4TM_06T\C9T v11 12 08.mdb		
аза данных Идентификатор АСК	(П Управление базой данных	Макет 80020	
Закрыть базу данных	Версия базы данных	Создать чистую базу данных версии от 11.12.08	
Тип Зав. номер Дат V выпус	а Точка учета жа	Номин. Номин. Класс точн. Класс точн. Идент-р напряжение ток по А по R АСКП	Добавить Удалить активный выбранные
ПСЧ-4ТМ.06Т 1805200011 17.05	20	120230 B 5A 1.0 1.0	Показать активный счетчик
			Интервал запроса данных
			за 💿 9 Сентябрь 2020 г. 💌
			за 🔿 Ноябрь 2019г. 💌
	Окно счетчиков		sa C 2019 r. ▼
		_	с 0 26 Ноябрь 2019 г. ▼
			BCe
			Энергия Вся 🔻
Время регистр. измер.		Примечания	Проверка по 19
18.03.20 12.10.02		10 den	Поверка гармоник
			Регулировка
			Журнал контр. превыш. порога мошности
	0		Отчет
	Окно параметров		Профили
			● Bce ○ Nº1 ○ Nº2 ○ Nº3 ○ Nº4
			Удалить Открыть измерения измерения
	(_	

Рисунок 5 – Формы «База данных»

8.3.7 Проверка функционирования встроенного радиомодема

8.3.7.1 Этот пункт не выполняется, если проверяемый счётчик не имеет встроенного радиомодема.

8.3.7.2 Проверку функционирования встроенного радиомодема следует проводить с применением терминала T-1.02MT или T-1.02MT/1, входящего в состав комплекта счётчиков наружной установки.

8.3.7.3 Подготовить терминал к работе, для чего записать в его параметры конфигурации адрес радиомодема счётчика, равный серийному номеру счётчика, указанному на шкале счётчика.

8.3.7.4 Подключить терминал к компьютеру через оптопорт и настроить конфигуратор для работы через оптопорт, как описано в п. 8.2.6.4.

8.3.7.5 Открыть форму «Радиомодем» из меню «Параметры», вид которой приведен на рисунке 6.

Радиомодем здиомодем сч	етчика				
црес радиомо 1809200018	дема счетчика 💌				
Тест связи	Сетевые параметры	Пара конфи	метры гурации	RS485	Слово состояния
адиомодем те црес радиомо 3003200008	рминала дема терминала 💌		Πο	иск доступных с	четчиков
Прочитать адр в текуще	ес удаленного и ей сессии обмен	модема Ia	Записат т	ь адрес удаленн екущей сессии	юго модема в обмена
1	Сетевые	Параг	метры		Слово

Рисунок 6 – Форма «Радиомодем»

8.3.7.6 В окно формы «Адрес радиомодема терминала» ввести серийный номер терминала, указанный на его шкале, или адрес 000000000 (10 нулей). Ввод серийного номера завершить нажатием кнопки «Enter».

8.3.7.7 Проверить связь с терминалом через оптопорт, для чего нажать кнопку «Тест связи» в группе элементов «Радиомодем терминала» и убедиться, что в окне сообщений конфигуратора (левый нижний угол экрана) появилось сообщение «Обмен успешно завершен».

8.3.7.8 Вызвать форму «Параметры конфигурации радиомодема терминала», нажатием кнопки «Параметры конфигурации» в группе «Радиомодем терминала», вид формы приведен на рисунке 7. Прочитать конфигурационные параметры радиомодема терминала по кнопке «Прочитать все».

8.3.7.9 В окно «Адрес модема счётчика» ввести серийный номер проверяемого счётчика и записать его в терминал, по кнопке, расположенной справа от окна. На рисунке 7 это 1809200018. Убедиться, что в окне сообщений конфигуратора (левый нижний угол экрана) появилось сообщение «Обмен успешно завершен». После успешной записи нажать кнопку «Записать адрес удаленного модема в текущей сессии обмена».

8.3.7.10 Убедиться, что на табло терминала индицируется один из режимов индикации проверяемого счётчика и отсутствуют сообщения об ошибках в виде сообщений: «Еrr 00», «Еrr 01».

🔁 Параметры конфигурации	и радиомодема терминала						
Заводские установки		Наименование объекта					
Серийный номер	3003200008	ОМПиС испытания					
Дата выпуска	03 03 20 .						
Тип Встро	енный в Т1.02МТ 🛛 🔻						
Версия ПО	30.02.03						
Параметры пользователя-							
Адрес модема счетчика 1809200018 Время ожидания ответа 300 Период индикации, с 1 Счетчика, мс 2 Время перехода в неактивный режим, с 120							
	П	рочитать все					
Чтение успешно							
- Доступ к радиомодему терминала							
🔽 Пароль	222222	🗌 Пароль 🛛					
🔽 Запоминать пароль	Закрыть	Прочитать пароль					

Рисунок 7 – Форма «Радиомодем терминала»

8.3.7.11 Вызвать форму «Параметры конфигурации радиомодема счётчика», нажатием кнопки «Параметры конфигурации» в группе «Радиомодем счётчика», вид формы приведен на рисунке 8. Прочитать конфигурационные параметры радиомодема счётчика по кнопке «Прочитать все». В окно «Адрес модема терминала» ввести серийный номер терминала и записать его в счётчик, по кнопке, расположенной справа от окна. На рисунке 8 это 3003200008. Убедиться, что в окне сообщений конфигуратора (левый нижний угол экрана) появилось сообщение «Обмен успешно завершен».

8.3.7.12 Нажать кнопку управления режимами индикации терминала и убедиться, что режим индикации счётчика изменяется и отображается на табло терминала.

🔁 Параметры конфигураци	и радиомодема счетчика					
- Заводские установки		Наименование объекта				
Серийный номер	1809200018	ОМПиМ испытания				
Дата выпуска	21 09 20					
Тип Встроенн	ый в счетчик 🔻]				
Версия ПО	30.00.18					
Параметры пользователя						
Зарезервировать каї удаленного теј Время удержания соед при отсутствии тра Время ожидания зап соедине	нал для Г минала Г цинения фика, с 10 роса на 100	Адрес модема терминала 3003200008 Максимальное число соединений 3 Пароль доступа к счетчику 000000				
Прочитать все Чтение успешно						
– Доступ к радиомодему сче	тчика	Изменение пароля				
🔽 Пароль	222222	Пароль				
🔽 Запоминать пароль	Закрыть	Прочитать пароль				

Рисунок 8 – Форма «Радиомодем терминала»

Результаты поверки считают положительными, если радиомодем устанавливает соединение с терминалом, на табло терминала отображаются индицируемые параметры счётчика и производится изменение режимов индикации счётчика по нажатию кнопки терминала.

9 Проверка программного обеспечения (ПО) средства измерений

9.1 Проверку идентификационных характеристик программного обеспечения (ПО) счётчика проводят в процессе проверки функционирования устройства индикации, описанной в п. 8.3.3.6. При этом на экране ЖКИ должно отсутствовать сообщение об ошибке E-42 «Ошибка контрольной суммы метрологически значимой части ПО».

Результаты поверки считаются положительными, если версия ПО счетчиков 1800.XX и контрольная сумма метрологически значимой части ПО 884E, а на ЖКИ отсутствует сообщение об ошибке E-42.

10 Определение метрологических характеристик средства измерений

10.1 Проверка стартового тока (чувствительности)

10.1.1 Проверку стартового тока проводить для прямого и обратного направления активной и реактивной энергии при номинальных фазных напряжениях, приведенных в таблице 8, токе в каждой последовательной цепи равном 0,001 ном (0,004 I_б для счетчиков непосредственного включения) и коэффициенте мощности равном единице при симметричной нагрузке.

10.1.2 Испытательные выходы счетчиков должны быть сконфигурированы для работы в режиме поверки В, как описано в п. 8.2.7. К испытательным выходам счетчиков должны быть подключены светодиодные индикаторы по схеме (нумерация контактов согласно рисункам А.4 - А.6, приведенной на рисунке 9.



VD1, VD2 – Индикаторы единичные АЛ307БМ R1, R2- Резисторы C2-33H-0,25-1 кОм ±5 %

Рисунок 9 - Схема подключения счетчика для проверки начального запуска и самохода

Результаты поверки считают положительными, если счетчики начинают и продолжают регистрировать токи и соответствующие мощности в каждой фазе, а период следования импульсов на испытательных выходах менее значений, указанных в таблице 8.

Ток, А	Номинальное напряжение, В	Период следования импульсов, с				
Для счетчиков трансформаторного включения						
Іном=1,0	57,7	30				
Іном=1,0	115	15				
Іном=5,0	57,7	30				
Іном=5,0	115	15				
Іном=1,0	120	60				
Іном=1,0	230	30				
Іном=5,0	120	60				
Іном=5,0	230	30				
Для счетчиков непосредственного включения						
Іб =5,0	120	75				
I6 =5,0	230	40				

Таблица 8-Период следования импульсов

10.2 Проверка отсутствия самохода

10.2.1 Проверку отсутствия самохода проводить при отсутствии токов в последовательных цепях для значения фазных напряжений 1,15Uном:

– 132 В для счетчиков с Uном (57,7-115) В;

265 В для счетчиков с Uном (120-230) В.

10.2.2 Проверку проводить по каждому виду энергии обоих направлений. В качестве индикаторов использовать светодиодные индикаторы, подключенные к испытательным выходам по схеме, приведенной на рисунке 9.

10.2.3 Перед началом поверки провести конфигурирование испытательных выходов для работы в режиме поверки В, как указано в п.8.2.7. После установки величин фазных напряжений, снять напряжения с параллельных цепей счетчика.

10.2.4 Через 10 с подать напряжения на параллельные цепи счетчика и включить секундомер. Дождаться включения любого первого светодиодного индикатора, подключенного к испытательному выходу и остановить секундомер.

Результаты поверки считают положительными, если светодиод не включился за время, рассчитанное по формуле (1) для счетчиков активной энергии классов точности 0,5S и 1, по формуле (2) для счетчиков реактивной энергии класса точности 1, и приведенное в таблице 9 для счетчиков соответствующего варианта исполнения.

$$\Delta t \ge \frac{600 \times 10^6}{\mathbf{k} \cdot \mathbf{m} \cdot \mathbf{U}_{\text{HOM}} \cdot \mathbf{I}_{\text{MAKC}}},\tag{1}$$

$$\Delta t \ge \frac{480 \times 10^6}{\mathbf{k} \cdot \mathbf{m} \cdot \mathbf{U}_{\text{HOM}} \cdot \mathbf{I}_{\text{MAKC}}},\tag{2}$$

где Dt - время анализа самохода, мин;

m - число измерительных элементов;

k - число импульсов выходного устройства на 1 кВт·ч, имп./(кВт·ч) (имп./(квар·ч));

Ином - номинальное напряжение;

Імакс - максимальный ток, А.

Таблица 9 – Время анализа самохода

Класс точности	Максимальный	Номинальное	Время анализа самохода, с
актив./реактив.	ток, А	напряжение, В	
0,5S/1	2 или 10	115	65/52
0,5S/1	2 или 10	230	130/104
1/1	100	230	65/52

10.3 Определение основной относительной погрешности измерения активной и реактивной энергии и мощности, вызываемой изменением тока, определение погрешности счетчика с однофазной нагрузкой при симметрии многофазных напряжений, проверка класса точности

10.3.1 Определение погрешности измерения активной энергии прямого направления проводить методом непосредственного сличения с эталонным счетчиком поверочной установки по импульсам телеметрии при значениях информативных параметров входного сигнала, приведенных в таблице 10 для счетчиков трансформаторного включения и в таблице 11 для счетчиков непосредственного включения.

10.3.2 Определение погрешности измерения активной энергии обратного направления проводить при значениях информативных параметров входного сигнала, соответствующих испытанию № 4 таблиц 10 и 11.

Определение погрешности измерения активной мощности прямого и обратного направления проводить методом сравнения со значением активной мощности, измеренной эталонным счетчиком поверочной установки при значениях информативных параметров входного сигнала соответствующих испытанию № 4 таблиц 10 и 11.

Погрешность измерения активной мощности бР, %, рассчитывать по формуле (3)

$$\delta P = \frac{P_{\mu BM} - P_0}{P_0} \cdot 100 , \qquad (3)$$

где δР - относительная погрешность измерения активной мощности, %;
 Ризм - значение активной мощности, измеренное поверяемым счетчиком, Вт;
 Ро - значение активной мощности, измеренное эталонным счетчиком, Вт.

10.3.3 Допускается поверку по предыдущему пункту (п. 10.3.1) проводить для прямого направления активной мощности при значениях информативных параметров входного сигнала, приведенных в таблицах 10 и 11, и испытание № 4 для обратного направления активной мощности. При этом для прямого и обратного направления активной энергии проводить испытание № 4 с целью проверки функционирования испытательных выходов. Остальные испытания не проводятся, а погрешности гарантируются схемно-техническими решениями.

Результаты поверки считаются положительными, если счетчик соответствует классу точности, погрешности измерений активной энергии и мощности прямого и обратного направления не превышают значений, приведенных в таблицах 10 и 11, а разность между значениями погрешности при однофазной нагрузке и значениями погрешности при симметричной многофазной нагрузке при номинальном (базовом) токе и коэффициенте мощности, равном 1, не превышает:

- 1,0 % для класса точности 0,5S счетчиков активной энергии;

1,5 % для класса точности 1 счетчиков активной энергии.

10.3.4 Определение погрешности измерения реактивной энергии проводить методом непосредственного сличения с эталонным счетчиком поверочной установки по импульсам телеметрии при значениях информативных параметров входного сигнала, соответствующих испытаниям № 4, 5 таблиц 10 и 11 для прямого направления реактивной энергии, и испытание № 4 для обратного направления реактивной энергии.

Определение погрешности измерения реактивной мощности прямого и обратного направления проводить методом сравнения со значением реактивной мощности, измеренной эталонным счетчиком поверочной установки при значениях информативных параметров входного сигнала соответствующих испытанию № 4 таблиц 10 и 11.

Погрешность измерения реактивной мощности бQ, %, рассчитывать по формуле (4)

$$\delta Q = \frac{Q_{H3M} - Q_0}{Q_0} \cdot 100 , \qquad (4)$$

где δQ - относительная погрешность измерения реактивной мощности, %;
 Qизм - значение реактивной мощности, измеренное поверяемым счетчиком,

вар;

Qo - значение реактивной мощности, измеренное эталонным счетчиком, вар.

Результаты поверки считаются положительными, если счетчик соответствует классу точности, погрешности измерений реактивной энергии и мощности прямого и обратного направления не превышают значений, приведенных в таблицах 10 и 11.

Таблица 10 — Значения информативных параметров входного сигнала при поверке счетчиков трансформаторного включения активной и реактивной энергии и мощности прямого и обратного направления

Номер	Информат	тивные параме	етры входного	Пределы доп	Режим испыта-		
испы-	сигнала			новнои погре	шности, %	тельных выходов	
тания	Напря- жение, В	Ток, А	Коэффициент мощности	активной энергии (мощности) 0,5S	реактивной энергии (мощности) 1	А	В
1			1,0	±0,5	±1,0	+	-
2	3×Uном	3×Імакс	0,5 (инд.)	±0,6	±1,0	+	-
3			0,5 (емк.)	±0,6	±1,0	+	-
4			1,0	±0,5	±1,0	-	+
5	3×Uном	3×Іном	0,5 (инд.)	±0,6	±1,0	-	+
6			0,5 (емк.)	±0,6	±1,0	-	+
7			1,0	±0,5	±1,0	-	+
8	3×Uном	3×0,05Іном	0,5 (инд.)	±0,6	±1,0	-	+
9			0,5 (емк.)	±0,6	±1,0	-	+
10	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3×0,01Іном	1,0	±1,0	±1,5	-	+
11	3×UHOM	3×0,02Іном	0,5 (инд.)	±1,0	±1,5	-	+
12	3×Uном	1×Імакс	1,0	±0,6	±1,5	-	+
13	3×Uном	1×Іном	1,0	±0,6	±1,5	-	+
14	3×Uном	1×0,05Іном	0,5 (инд.)	±1,0	±1,5	-	+

Примечания

1 Время измерения устанавливать равное 10 с. Изменение погрешности при двух, трех измерениях не должно превышать 0,1 допускаемого значения погрешности, указанного в таблице.

2 Конфигурирование испытательных выходов для работы в основном режиме A и поверочном режиме B проводить согласно п. 8.2.7.

3 Поверку счетчиков с Uном 3×(57-115)/(100-200) В проводить при номинальном напряжении 57,7 В.

4 Поверку счетчиков с Uном 3×(120-230)/(208-400) В проводить при номинальном напряжении 230 В или 220 В.

5 Испытания №№ 12-14 с однофазной нагрузкой при симметрии фазных напряжений проводить последовательно для каждой из фаз отдельно.

6 Погрешности счетчиков при периодических и внеочередных поверках не должны превышать пределов, приведенных в таблице.

Таблица 11 - Значения информативных параметров входного сигнала при поверке счетчиков непосредственного включения активной и реактивной энергии и мощности прямого и обратного направления

Номер	Информативн	ые параметри	ы входного	Пределы допу	Режим ис-		
испы-	сигнала			основной погрешности		пытательных	
тания			1	измерения, %		выходо	OB
	Напряжение.	Ток.	Коэффициент	Активной	Реактивной		
	B	A	мошности	энергии	энергии	A	В
	Ъ	11	мощности	(мощности)	(мощности)		
1			1,0	±1,0	±1,0	+	-
2	3×Uном	3×Імакс	0,5 (инд.)	±1,0	±1,0	+	-
3			0,5 (емк.)	±1,0	±1,0	+	-
4			1,0	±1,0	±1,0	-	+
5	3×Uном	3×Іб	0,5 (инд.)	±1,0	±1,0	-	+
6			0,5 (емк.)	±1,0	±1,0	-	+
7			1,0	±1,0	±1,0	-	+
8	3×Uном	3×0,11б	0,5 (инд.)	±1,0	±1,0	-	+
9			0,5 (емк.)	±1,0	±1,0	-	+
10	3×Uном	3×0,05I6	1,0	±1,5	±1,5	-	+
11	3×Uном	1×Імакс	1,0	±2,0	±1,5	-	+
12	3×Uном	1×I6	1,0	±2,0	±1,5	-	+
13	3×Uном	1×0,1I6	0,5 (инд.)	±2,0	±1,5	-	+

Примечания

1 Время измерения устанавливать равное 10 с. Изменение погрешности при двух, трех измерениях не должно превышать 0,1 допускаемого значения погрешности, указанного в таблице.

2 Конфигурирование испытательных выходов для работы в основном режиме A и поверочном режиме B проводить согласно п. 8.2.7.

3 Измерения проводить при номинальном напряжении 230 В или 220 В.

4 Испытания №№ 11-13 с однофазной нагрузкой при симметрии фазных напряжений проводить последовательно для каждой из фаз отдельно.

5 Погрешности счетчиков при периодических и внеочередных поверках не должны превышать пределов, приведенных в таблице.

10.4 Определение основной относительной погрешности измерения коэффициентов мощности

10.4.1 Определение погрешности измерения коэффициентов мощности проводить при номинальном (базовом) токе, номинальном напряжении (57,7 или 230 В в зависимости от варианта исполнения счетчика) и четырех значений углов сдвига фаз между током и напряжением (60° - первый квадрант; 120°-второй квадрант; 240° - третий квадрант; 300°-четвертый квадрант) с целью проверки алгоритма вычисления.

Вычисление счетчиком коэффициента активной мощности K_P производится по формуле (5), коэффициента реактивной мощности K_Q по формуле (6) и коэффициента реактивной мощности K_{tg} по формуле (7).

$$Kp = \cos \varphi = \frac{P}{S},$$
(5)

24

$$K_Q = \sin \varphi = \frac{Q}{S},$$
(6)

$$K_{tg} = tg\phi = \frac{Q}{P}, \qquad (7)$$

где Р – активная мощность, измеряемая счётчиком;

Q – реактивная мощность, измеряемая счётчиком;

S – полная мощность, измеряемая счётчиком.

10.4.2 Установить угол сдвига фаз между током и напряжением в каждой фазе равным 60° (первый квадрант). Установить время усреднения эталонного счетчика 10 с и режим ИЗМЕРЕНИЯ\МОЩНОСТЬ. Произвести измерения эталонным счетчиком значений активной, реактивной и полной мощности по сумме фаз и посчитать эталонные значения коэффициентов мощности по формулам (5), (6), (7).

10.4.3 Считать с проверяемого счетчика значение измеренных коэффициентов мощности К_{ИЗМ} (соs ϕ , sin ϕ , tg ϕ) по сумме фаз и вычислить относительную погрешность измерения коэффициента мощности по формуле (8)

$$\delta k = \frac{K_{\mu_{3M}} - K_{3}}{K_{3}} \cdot 100, \%$$
(8)

10.4.4 Повторить проверку для второго, третьего и четвертого квадрантов, как описано в п.п. 10.4.2, 10.4.3.

Результаты поверки считают положительными, если вычисленные погрешности измерения коэффициентов мощности не превышают значений вычисленных по по формулам (9), (10), (11) и приведенных в таблице 12:

$$\delta kp = \delta p + \delta s, \,\% \tag{9}$$

$$\delta k_Q = \delta_Q + \delta s, \,\% \tag{10}$$

$$\delta ktg = \delta_Q + \delta p, \,\% \tag{11}$$

где бр - предел основной относительной погрешности измерения активной мощности;

 δ_Q - предел основной относительной погрешности измерения реактивной мощности;

δs - предел основной относительной погрешности измерения полной мощности, численно равный пределу основной относительной погрешности измерения реактивной мощности.

Коэффициент мощности	Пределы погрешности измерения коэффициента мощности, %, для				
	счетчиков класса точности активной/реактивной энергии				
	0,58/1 1/1				
cosφ	±1,6	±2,0			
sinφ	±2,0	±2,0			
tgφ	±1,6	±2,0			

T C	10	п				1 1			
Гаопин	ด 17.	. Прелепь	л погреши	ости изме	пения коэ	hthuu	иента	MOIII	иости
таолиц	a 1 🕰	предель	л погреши	OCTH HIJMC		ρφπц	unonna	мощ	

10.5 Определение основной погрешности измерения параметров сети и показателей качества электрической энергии

10.5.1 Определение диапазона и основной погрешности измерения параметров сети (частоты, напряжений, токов, углов сдвига между векторами напряжения и тока одноименных фаз) проводить методом сравнения со значениями параметров, измеренными эталонным счетчиком

Поверку проводить для испытательных сигналов, приведенных в таблице 13.

Таблица 13 — Характеристики испытательных сигналов для определения погрешности измерений показателей сети

Номер	Частота f,	Напряжение U _A ,	Ток I_A , I_B , I_C	Угол $\phi_{UIA}, \phi_{UIB},$
сигнала	Γц	U_B, U_C		φuic, °
1	47,5	U _{HOM}	I_{HOM} [I ₆]	-90
2	52,5	U _{HOM}	$I_{HOM}[I_{G}]$	60
3	50	0,8U _{ном н}	$I_{HOM}[I_6]$	0
4	51	U _{HOM}	$0,01I_{\text{HOM}}[0,05I_{6}]$	-60
5	50	1,2U _{ном в}	$I_{HOM} [I_{6}]$	0
6	50	U _{HOM}	$I_{\text{Makc}}[I_{\text{Makc}}]$	180

Примечания

U_{ном} – 57,7 В для счетчиков с номинальным напряжением 3×(57,7-115)/(100-200) В;
 - 230 В для счетчиков номинальным напряжением 3×(120-230)/(208-400) В.
 2 U_{ном н} - 57,7 В для счетчиков с номинальным напряжением 3×(57,7-115)/(100-200) В;

- 120 В для счетчиков номинальным напряжением 3×(120-230)/(208-400) В.

3 U_{ном в} - 115 В для счетчиков с номинальным напряжением $3 \times (57,7-115)/(100-200)$ В;

- 230 В для счетчиков номинальным напряжением 3×(120-230)/(208-400) В.

4 В квадратных скобках значение тока для счетчиков непосредственного включения.

Погрешность измерения частоты рассчитывать по формуле (12)

$$\Delta f = F_{_{H3M}} - F_{_{0}}, \Gamma I$$
(12)

где Δf - абсолютная погрешность измерения частоты, Гц;

F_{изм} - значение частоты, измеренное поверяемым счетчиком, Гц;

F_o - эталонное значение частоты, Гц.

Погрешность измерения напряжения рассчитывать по формуле (13)

$$\delta u = \frac{U_{\text{H3M}} - U_{\text{o}}}{U_{\text{o}}} \cdot 100 , \%$$
(13)

где би - относительная погрешность измерения напряжения, %;

U_{изм} – значение фазного и межфазного напряжения, измеренное поверяемым счетчиком, B;

U₀ – эталонное значение фазного и межфазного напряжения, В.

Погрешность измерения силы тока рассчитывать по формуле (14)

$$\delta \mathbf{i} = \frac{\mathbf{I}_{_{\text{HSM}}} - \mathbf{I}_{_{\text{o}}}}{\mathbf{I}_{_{\text{o}}}} \cdot 100 , \%$$
(14)

где бі - погрешность измерения тока, %;

I_{изм} – значение тока, измеренное поверяемым счетчиком, А;

I₀ – эталонное значение силы тока, А.

Погрешность измерения угла сдвига между векторами напряжения и тока одноименных фаз рассчитывается по формуле (2)

$$\Delta \phi = \phi_{ui_{H3M}} - \phi_{ui_0},$$
^o (15)

где $\Delta \phi$ - абсолютная погрешность измерения угла сдвига, °;

 $\phi_{uiизм}$ - значение угла сдвига, измеренное поверяемым счетчиком, °;

φ_{uio} - эталонное значение угла сдвига, °.

В качестве эталонных значений параметров сигналов используются значения, измеренные эталонным счетчиком.

Считывание показаний измерений счетчиком следует проводить с помощью программы «Конфигуратор СЭТ-4ТМ», формы «Монитор. Показатели качества электричества. Монитор ПКЭ» из меню «Параметры», представленной на рисунке 10.

D				
Параметр	220 0207	229 2479	229 9242	
οφ, υ Φ	220,0307	220,3473	220,0245	UI=228,83628
Фазное напряжение первои гармоники, В	228,8362	228,2487	228,8209	
Угол фазового сдвига между разными напряжениями, град.	119,8136	120,2053	119,9811	11=433,9471мА
Kuφ, %	0,3626	1,1014	0,3935	
Uмф, B	395,5986	396,2698	396,3102	
Линейное напряжение первой гармоники, В	395,4749	396,2427	396,3049	12=195,7015MA
Угол фазового сдвига между линейными напряжениями, град.	119,9255	120,1334	119,9411	I3=219,0149MA
Кимф, %	0,6765	0,6955	0,3318	U2=22
U1(1), B		396,0074		
KOu, %		0,1492		
K2u, %		0,1348		
Ιφ, мА	433,9489	195,7078	219,0152	
Ток первой гармоники, мА	433,9471	195,7015	219,0149	
Угол фазового сдвига между фазным напряжением и одноименным током, град.	-31,3458	-30,8590	-31,4743	Отображать Диаграммы Г U1 Г U2 Г U3 Г U1 Г U2 Г U
Ki, %	0,5456	0,0000	0,2412	
K0i, %		26,6619		
K2i, %		26,9493		
F, Гц		50,0210		
Положительное отклонение	0.0000	0.0000	0.0000	v

Рисунок 10 – Форма «Монитор. Показатели качества электричества». Монитор ПКЭ»

Результаты поверки считают положительными, если рассчитанное значение погрешности измерения параметра не превышает предела допускаемой основной погрешности измерения, установленного в таблице 14.

Таблица 14 - Пределы допускаемой погрешности счетчиков при измерении параметров сети, показателей качества электрической энергии

Измеряемый параметр	Диапазон	Пределы допускаемой	Примечание
	измерений	погрешности для счетчиков	
		трансформаторного [непо-	
		средственного] включения	
		(абсолютная Δ , относи-	
		тельная б, %)	
Частота (f), Гц	от 47,5 до 52,5	$\pm 0,05~(\Delta)$	
Среднеквадратическое			
значение: фазного на-	от 0,8U _{ном н}	$\pm 0.4[\pm 0.5](\delta)$	
междуфазного напряже-	до 1,2U _{ном в}	()	
ния (U _{AB} , U _{BC} , U _{CA}),			
Угол фазового сдвига		$+1[+2](\Lambda)$	$0, 1I_{\text{HOM}} \leq I \leq I_{\text{MAKC}}$
между фазным напряже-	от -180		$[0, 1I_{\delta} \leq I \leq I_{\text{макс}}]$
нием и током основной	до +180	$\pm 5 (\Lambda)$	$0,01I_{\text{HOM}} \leq I \leq 0,1I_{\text{HOM}}$
частоты ($\phi_{\rm UI}$), °		$\pm 5 (\Delta)$	$[0,05I_{6} \le I \le 0,1I_{6}]$
Среднеквадратическое		+0.4 [$+0.01$ (8)	$0,05I_{\text{HOM}} \leq I \leq I_{\text{MAKC}}$
значение фазных токов I,	от 0,01 I _{ном} до І _{макс}	±0,4 [±0,9] (0)	$[0, 1I_{\delta} \leq I \leq I_{\text{макс}}]$
Α	[от 0,05І _б до І _{макс}]	$\pm (0,4+0,02\cdot 0,05I_{HOM}/I_{x}-1)$	$0,01\overline{I_{HOM}} \le I < 0,05\overline{I_{HOM}}$
		$[\pm (0,9+0,05 \cdot 0,1I_6/I_x-1)](\delta)$	$[0,05I_{6} \le I \le 0,1I_{6}]$

10.6 Определение реактивной погрешности измерения активной И напряжения тока целесообразно проводить в автоматизированном мощности, И режиме применением программы «Конфигуратор СЭТ-4TМ» формы с И «Измеритель погрешности», внешний вид которой приведен на рисунке 11.

10.6.1 Установить флажки в форме «Измеритель погрешности», как показано на рисунке 11.

10.6.2 В строке «Эталон» над каждым интересующим параметром ввести эталонное значение, измеренное внешним эталонным средством, относительно которого нужно вычислить погрешность измерения счетчика.

10.6.3 Нажать кнопку «Прочитать из прибора», расположенную на панели инструментов генеральной формы. При этом «Конфигуратор СЭТ-4ТМ» производит чтение приведенных в окнах формы параметров, их отображение в соответствующих окнах, усреднение и вычисление погрешности измерения относительно введенных эталонных значений. Рассчитанные относительные погрешности индицируются в соответствующих окнах с размерностью «%».

10.6.4 Для определения погрешностей группы счетчиков (до 6 штук) их сетевые адреса нужно указать в форме «Список адресов», установить флажок «Групповая операция» и повторить п. 10.6.3. При этом вычисленные погрешности каждого поверяемого счетчика будут отображаться на отдельной строке формы «Измеритель погрешности».

73 Измерит	гель погр	ешности											_ 🗆 🗙
Группова Внимание! К	ая операци Коэффицие	ня энты трано	Список ад сформации	ресов не учитываю	пся!	ссчитать г талонный	погрешно і счетчик	сть Циклов	измерений	2	CA		
▼ P ▼	Q 🔽	s 🔽	Cos 🔽	F 🔽 U		₩ t*C	Выбр	ать все 📗	Отменить все				
Эталон		569.802		330	1.543		658.73	7					
Параметр		P			Q		<u> </u>		Угол	COS		F	Температура
Адрес	570.20	172	× 0.000	Bap 220 7674	0.000	B.	2055	× 0.002	Градусы	0.965	0 50	<u>ц</u> 0062	градусы С
-	370,30		0,000	550,0074	0,000	033,	2000	0,000	1 30,1123	1 0,000	0 30,		33,0000
Эталон	219.8	384	219	.921	219.87	3	99	8.870	998.02	6	998.78	0	
Параметр	U [.]	1		U2	U3			11	12		13	}	
Адрес	B	× 0.000	B	× 0.015	B 010.0007	<u>%</u>	MA 000.011	× 0.000	MA 000.1542	× 0.010	MA	<u>%</u>	
	213,3021	0,008	1 213,3030	0,010	213,3007	0,013	130,011	0 0,006	330,1043	0,013	533,2164	0,044	
Циклов = 8	83						Ţ	(ля копиров	зания содержи	мого табли	цы указаты	ячейку и	нажать «CTRL+C»

Рисунок 11 – Форма «Измеритель погрешности»

10.7 Определение точности хода встроенных часов

10.7.1 Определение точности хода часов во включенном состоянии счетчика проводить измерением периода сигнала времязадающего генератора на испытательном выходе счетчика согласно разделу 5 ГОСТ IEC 61038.

10.7.2 Для проведения проверки собрать схему, приведенную на рисунке 12, при этом счетчик должен быть подключен к компьютеру с установленным ПО «Конфигуратор СЭТ-4TМ» по схеме, приведенной в приложении Б. Проверку проводить при номинальном напряжении и частоте.



Рисунок 12 – Схема подключения оборудования для проверки точности хода часов

10.7.3 Подготовить компьютер к работе в соответствии с требованиями п.п. 8.2.5, 8.2.6. настоящей методики.

10.7.4 Перед началом поверки, с помощью программы «Конфигуратор СЭТ-4ТМ», формы «Конфигурирование испытательных выходов и входов» настроить испытательный выход 1 (канал 0) на формирование сигнала контроля точности хода часов, как показано на рисунке 13.

📨 Конфигурирование испытательных выходов и цифровых входов							
Конфигурирование Телеуправление и телесигнализация							
Сетевой адрес	Режим испытательных выходов		Канал О Выход	Канал 1 Выход			
11	A		Контр. точн. хода часов	Импульсы А-			

Рисунок 13

10.7.5 Посредством формы «Проверка точности хода часов» из меню «Поверка», вкладки «Расчет точности хода» прочитать и запомнить заводскую константу коррекции точности хода часов (Кктх), введенную в счетчик на этапе регулировки.

10.7.6 Установить органы управления частотомера Ч3-63/1 в следующие состояния:

- переключатель РОД РАБОТЫ в состояние «Т» (измерение периода по каналу Б);
- ручку ВРЕМЯ ИНД. установить в крайнее состояние, вращая против часовой стрелки;
- переключатель МЕТКИ ВРЕМЕНИ в состояние «10⁻⁷»;
- переключатель ВРЕМЯ СЧЕТА ms/МНОЖ в состояние «10³»;

– ручку УРОВЕНЬ (КАНАЛ Б) установить в середину сегмента между меткой «+» и крайним (по часовой стрелке) состоянием ручки.

10.7.7 Произвести измерение периода времязадающего генератора Ти при помощи частотомера Ч3-63/1 и запомнить результат измерения до четвертого знака после запятой.

10.7.8 Точность хода часов ($\Delta t_{\rm H}$) рассчитать по формуле (16)

$$\Delta_{\text{tH}} = \left(\frac{T_{\Im}}{T_{\text{H}} \cdot \left(1 + K_{\text{KTX}} \cdot 10^{-6}\right)} - 1\right) \times 86400 \text{ , c/cyr}$$
(16)

где $\Delta t_{\rm H}$ - точность хода часов, с/сут;

Тэ – значение эталонного периода сигнала времязадающего генератора, которое при частоте 512 Гц составляет 1953,125 мкс;

Ти – значение измеренного частотомером периода сигнала времязадающего генератора (без учета коррекции точности хода), мкс;

Кктх - константа коррекции точности хода, введенная в счетчик на стадии регулировки и прочитанная в п. 10.7.5;

86400 – число секунд в сутках с размерностью с/сут.

Результаты поверки считают положительными, если точность хода часов в нормальных условиях, посчитанная по формуле (16), не превышает ±0,5 с/сут.

ВНИМАНИЕ! После внеочередной и периодической поверки восстановить запомненные пользовательские параметры, если они были изменены в ходе поверки:

- скорость обмена по RS-485, п. 8.2.6.6;
- флаг «Однонаправленный режим учета по модулю» п. 8.2.9;
- флаг «Схема Арона» п. 8.2.9;
- конфигурацию испытательных выходов п. 8.2.7.1.

11 Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям

11.1 Соответствие счетчика метрологическим требованиям подтверждается положительными результатами поверки при определении метрологических характеристик по каждому пункту раздела 10 «Определение метрологических характеристик счетчика» данной методики поверки.

12 Оформление результатов поверки

12.1 Результаты поверки оформляются в соответствии с Приказом Минпромторга России № 2510 от 31.07.2020.

12.2 Сведения о результатах поверки передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

12.3 Протокол поверки допускается оформлять по форме, установленной в организации, проводящей поверку.

12.4 При положительных результатах поверки, по заявлению владельца средства измерений или лица, предъявившего его на поверку, на средство измерений наносится знак поверки, и (или) выдается свидетельство о поверке, и (или) в формуляр средства измерений вносится запись о проведенной поверке, заверяемая подписью поверителя и знаком поверки, с указанием даты поверки.

Знак поверки наносится на счётчик давлением на навесную пломбу, расположенную в месте крепления верхней части корпуса к основанию.

12.5 При отрицательных результатах поверки, по заявлению владельца средства измерений или лица, предъявившего его на поверку, выдается извещение о непригодности к применению установленной формы.

Приложение А (обязательное)



Схемы подключения счетчика к поверочной установке

Примечания

1 Винты в контактах 2а, 5а, 8а должны отсутствовать.

2 Винты в контактах 2a, 5a, 8a по окончанию поверки должны быть установлены только для счетчиков непосредственного включения.

Рисунок А.1 - Схема подключения силовых цепей счётчика внутренней установки и установки на DIN-рейку к поверочной установке УППУ-МЭ 3.1



Примечание - Винты, расположенные над контактами силовой колодки 1, 3, 5, должны быть вывернуты и завернуты по окончанию поверки.

Рисунок А.2 - Схема подключения силовых цепей счётчика наружной установки к поверочной установке УППУ-МЭ 3.1



Значение I не должно превышать 30 мА и определяется нагрузкой по входу ТМ измерительной установки

Рисунок А.3 - - Схема подключения испытательных выходов к прибору Энергомонитор-3.1К



Контакт	Цепь	Поляр- ность	Примечание			
10a,106	Ноль	~	Для подключения PLC			
11 12	Испытательный выход 1 (канал 0, по умолчанию А+)	+	Uмакс=30 В, Імакс=50 мА			
13 14	Испытательный выход 2 (канал 1, по умолчанию R+)	+	Uмакс=30 В, Імакс=50 мА			
15 16	Питание дополнительных ин- терфейсных модулей	+	Постоянное напряжение 12 В, Імакс=200 мА			
17 18	RS-485 I линия A RS-485 I линия B	+	Минимум +0,3 В при отсут- ствии обмена			
19	RS-485 II линия А*	+	Минимум +0,3 В при отсут-			
20	RS-485 II линия В*	-	ствии обмена			
* RS-485 II отсутствует для счетчиков непосредственного включения, контакты запараллелены с RS-485 I.						

Рисунок А.4 - Расположение и назначение контактов колодки счетчика внутренней установки

$$\rightarrow 9 10 11 12 13 14 15$$

Кон- такт	Цепь	Поляр- ность	Примечание		
9	Напряжение фазы 1	~	От 0 до 440 В		
10	Напряжение фазы 2	~			
11	Напряжение фазы 3	~			
12	Выход PLC	~	От 0 до 440 В		
13	Испытательный выход 1	+	1 - 20 D $1 - 20 - 50 + 4$		
14	(канал 0, по умолчанию А+)	-	Uмакс=30 В, Імакс=50 мА		
15	Испытательный выход 2	+	$L_{\rm Max} = 20 {\rm D}$ $L_{\rm Max} = 50 {\rm M}$		
14	(канал 1, по умолчанию R+)	-	Uмакс=30 В, Імакс=30 м.		

Рисунок А.5 - Расположение и назначение контактов счётчика наружной установки для подключения выхода PLC-модема и испытательных выходов



Кон- такт	Цепь	Поляр- ность	Примечание				
11	Испытательный выход 1	+	- Uмакс=30 В, Імакс=50 мА				
12	(канал 0, по умолчанию Ат)						
13	Испытательный выход 2	+	$U_{Maxc}=30 \text{ B} \text{ Imaxc}=50 \text{ MA}$				
14	(канал 1, по умолчанию R+)	'	OMarc=50 B, $Imarc=50$ m/r				
15	RS-485 I линия А	+	Минимум +0,3 В при отсутст-				
16	RS-485 I линия В	-	вии обмена				
17	RS-485 II линия А*	+	Минимум +0,3 В при отсутст-				
18	RS-485 II линия В*	-	вии обмена				
* RS-485 II отсутствует для счетчиков непосредственного включения							

Рисунок А.6 - Расположение и назначение контактов колодки счетчика для установки на DIN-рейку для подключения интерфейсов RS-485, испытательных выходов

Приложение Б (рекомендуемое)



Схема подключения счетчиков к компьютеру

Примечания

1 Rc – согласующий резистор 120 Ом.

2 Монтаж вести экранированной витой парой с волновым сопротивлением *р*=120 Ом.

3 Допускается применение других преобразователей интерфейса, обеспечивающих автоматическое переключение направления передачи и устойчивую работу на выбранной скорости.

4 Если применяемый преобразователь интерфейса не имеет вывода GWG, то экран витой пары не подключается к преобразователю, но заземляется со стороны преобразователя.

5 Множественные соединения экрана витой пары с землей НЕДОПУСТИМЫ.

6 Постоянное напряжение между контактами «17» и «18» при подключенном преобразователе интерфейса, включенном счетчике и при отсутствии обмена по каналу связи должно быть не менее 0,3 В. Полярность напряжения должна соответствовать указанной на схеме.

Рисунок Б.1- Схема подключения счетчиков к компьютеру через один интерфейс RS-485



Примечания

1 Rc – согласующий резистор 120 Ом.

2 Монтаж вести экранированной витой парой с волновым сопротивлением р=120 Ом.

3 Постоянное напряжение между контактами «17» и «18» первого интерфейса и контактами «19» и «20» второго интерфейса на дальнем по топологии счетчике при подключенном преобразователе интерфейса, включенном счетчике и при отсутствии обмена по каналу связи должно быть не менее 0,25 В. Полярность напряжения должна соответствовать указанной на схеме. 4 Допускается применение других преобразователей интерфейса, обеспечивающих автоматическое переключение направления передачи и устойчивую работу на выбранной скорости. 5 Если применяемый преобразователь интерфейса не имеет вывода GWG, то экран витой пары не подключается к преобразователю, но заземляется со стороны преобразователя.

6 Множественные соединения экрана витой пары с землей НЕДОПУСТИМЫ.

Рисунок Б.2- Схема подключения счетчиков к компьютеру через два интерфейса RS-485



Рисунок Б.3- Схема подключения счетчика к компьютеру через оптопорт



Рисунок Б.4 - Схема подключения счётчика к компьютеру через терминал или радиомодем