



Установка ПО «Сервер идентификации ТЕ» на ОС Astra Linux версии 1.7.8


1. Скачать архив с программой с сайта ООО «ТехноЭнерго».



2. Распаковать архив.
3. Создать ярлык на рабочем столе для 32 битной версии TCPServerTE.exe:
Правой кнопкой - Отправить на рабочий стол (создать ярлык).



4. Сменить иконку на рабочем столе Свойства – ярлык – значок – просмотр – папка с программой – иконка te.ico



Дальнейшие настройки программы и работа с ней описаны в Руководстве пользователя, находящегося в папке с распакованным ПО.